

## D Series Door Template Index

### Door Templates

Function and Description	Template Number	
	Wood	Metal
D100/D200, D151, D251		
D111, D211, D121, D221, D131, D231, D141, D151, D241, D251 - 1" Square Corner	<a href="#">FD100</a>	<a href="#">FD101</a>
D111, D211, D121, D221, D131, D231, D141, D151, D241, D251 - 1/4" x 1" Round Corner	<a href="#">FD102</a>	-
D111, D211, D121, D221, D131, D231, D141, D151, D241, D251 - Circular Drive-in	<a href="#">FD103</a>	<a href="#">FD104</a>
D111, D211, D121, D221, D131, D231, D141, D151, D241, D251 - 1-1/8" Square Corner	<a href="#">FD105</a>	<a href="#">FD106</a>
D261M, D271 - 1" Square Corner	<a href="#">FD107</a>	<a href="#">FD108</a>
D261M, D271 - 1/4" x 1" Round Corner	<a href="#">FD109</a>	-
D261M, D271 - Circular Drive-in	<a href="#">FD110</a>	<a href="#">FD111</a>
D261M, D271 - 1-1/8" Square Corner	<a href="#">FD112</a>	<a href="#">FD113</a>
D261 - 1" Square Corner	<a href="#">FD114</a>	<a href="#">FD115</a>
D261 - 1/4" x 1" Round Corner	<a href="#">FD116</a>	-
D261 - Circular Drive-in	<a href="#">FD117</a>	<a href="#">FD118</a>
D261 - 1-1/8" Square Corner	<a href="#">FD119</a>	<a href="#">FD120</a>

### Strike Templates

Number	Description	Template Number	
		Wood	Metal
10-095, 005051	Full lip, Square corner, deadbolt	<a href="#">FJ104</a>	<a href="#">FJ105</a>
10-092, 005051-001	Full lip, Round corner, 1/4" radius, deadbolt	<a href="#">FJ106</a>	<a href="#">FJ107</a>
10-094	010018-001, Square corner, deadbolt	<a href="#">FJ108</a>	<a href="#">FJ109</a>
030020	ASA, deadbolt	<a href="#">FJ110</a>	<a href="#">FJ111</a>
10-064	Drive-in thimble	<a href="#">FJ112</a>	-
005164, A21315/6/7, Q330-148	Square corner, ANSI & Mortise	<a href="#">FJ113</a>	<a href="#">FJ114</a>
30290	4 Hole security	<a href="#">FJ120</a>	-
10-103	1" Round Corner, 1/4" radius, no box, Deadbolt	<a href="#">FJ121</a>	-
10-104	1-1/4" Round Corner, 1/4" radius, 4 holes, no box Deadbolt	<a href="#">FJ122</a>	-
10-108	Round Corner, 1/4" radius, no box, Deadbolt	<a href="#">FJ123</a>	-