



P516-284

Instrucciones de instalación

Installation Instructions

Notice d'installation

These instructions describe how to install a Schlage full size interchangeable core (FSIC) into a Schlage conversion lever. Use these instructions only after completing the installation of the cylindrical chassis.

Note: Schlage full size interchangeable cores should be ordered separately.

Estas instrucciones describen la manera de instalar un centro intercambiable de tamaño completo (FSIC) de Schlage en una palanca de conversión Schlage. Use estas instrucciones únicamente después de concluir la instalación del chasis cilíndrico.

Note: Los centros intercambiables de tamaño completo de Schlage se deben ordenar por separado.


Ces instructions décrivent la méthode d'installation d'un cylindre Schlage pleine dimension interchangeable (FSIC) en un levier de conversion Schlage. Utiliser ces instructions uniquement après avoir terminé l'installation du châssis cylindrique.

Remarque: Les cylindres interchangeables Schlage pleine dimension doivent être commandés séparément.

1 Remove BEST Lever

Quite la palanca BEST

Retirer le levier BEST



Using a flat-blade screwdriver, remove the lever by pressing on the lever keeper.


Mediante el uso de un desarmador plano, quite la palanca al hacer presión sobre el guarda palanca.

À l'aide d'un tournevis à lame plate, retirer le levier en appuyant sur la gâche de levier.

2 Install Schlage Conversion Lever

Instale la palanca de conversión Schlage

Installer le levier de conversion Schlage



3

Assemble Core Conversion

Conversión de un centro de ensamble

Monter la conversion de cylindre

a. Place core face down on flat surface


Coloque el frente del centro hacia abajo sobre una superficie plana

Placer la face du cylindre orientée vers le bas sur une surface plane

b. Remove cap

Quite la tapa


Enlever le capuchon



c. Reassemble as shown

Vuelva a ensamblar como se muestra

Remonter comme indiqué



Tailpiece placed
as shown
La pieza de
apéndice se debe
colocar como
se muestra
La queue de
pêne placée
comme indiquée

4

Install Core in Lever

Instale el centro en la palanca

Installer le cylindre dans le levier

a. Turn key and hold.

Girar la llave y sujetarla.

Tourner la clé et maintenir
en position.

b. Insert core into lever.

Insérer le bâillet dans
le levier.

Introducir el núcleo
en la manija.

