TEMPLATE FOR INSTALLING SCHLAGE® D-SERIES LEVER LOCKS

MARK CENTER OF DOOR THICKNESS FOR 1" (25mm) DIA. HOLE

℄ LATCH

DETACH HERE

HIGH BEVEL

LOW BEVEL

FLAT NO BEVEL

2¾" (70mm) BACKSET

℄ LATCH

IMPORTANT
FOR HIGH BEVEL PLACE OUTSIDE LINE AT EDGE OF DOOR
FOR FLAT DOORS PLACE CENTER LINE AT EDGE OF DOOR
FOR LOW BEVEL PLACE INSIDE LINE AT EDGE OF DOOR

MARK CENTER FOR 2⅛" (54mm) HOLE

MARK CENTER FOR 5/16" (8mm) HOLES

2" (51mm) DR

1¾" (44mm) DR

1⅝" (41mm) DR

P509-863

PRINTED IN U.S.A. 06/02-b

PLANTILLA PARA INSTALAR LAS CERRADURAS DE MANIJA SERIE D DE SCHLAGE®

GABARIT POUR INSTALLER UNE SERRURE À LEVIER DE LA SÉRIE D DE SCHLAGE®

MARQUE EL CENTRO DEL GROSOR DE LA PUERTA PARA UN AGUJERO DE 25mm (1") DE DIAMETRO

MARQUER UN TROU DE 25 MM (1 PO) DE DIAMÈTRE AU CENTRE DE L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE

℄ PESTILLO SERRURE

DÉTACHER ICI

SEPARAR AQUÍ

BISEL ALTO
BISEAU FORT

BISEL BAJO
BISEAU FAIBLE

PLAT, AUCUN BISEAU

PLANO

BISEL ALTO
BISEAU FORT

BISEL BAJO
BISEAU FAIBLE

DISTANCIA DE BOCALLAVE DE 70mm (2¾")
ÉCARTEMENT DE 70MM (2¾ PO)

℄ PESTILLO SERRURE

IMPORTANTE
PARA EL BISEL ALTO, COLOQUE
LA LINEA EXTERIOR AL BORDE DE LA PUERTA
PARA LAS PUERTAS LLANAS, COLOQUE
LA LINEA CENTRAL AL BORDE DE LA PUERTA
PARA EL BISEL BAJO, COLOQUE
LA LINEA INTERIOR AL BORDE DE LA PUERTA

IMPORTANT
POUR UN BISEAU FORT, PLACER
LA LIGNE EXTÉRIEURE AU REBORD DE LA PORTE.
POUR UNE PORTE PLATE, PLACER
LA LIGNE CENTRALE AU REBORD DE LA PORTE.
POUR UN BISEAU FAIBLE, PLACER
LA LIGNE INTÉRIEURE AU REBORD DE LA PORTE.

MARQUE EL CENTRO PARA UN AGUJERO DE 8mm (5/16")

MARQUER LE CENTRE D'UN TROU DE 8 MM (5/16 PO)

MARQUE EL CENTRO PARA UN AGUJERO DE 54mm (2⅛")

MARQUER LE CENTRE D'UN TROU DE 54 MM (2⅛ PO)

MARQUE EL CENTRO PARA UN AGUJERO DE 8mm (5/16")

MARQUER LE CENTRE D'UN TROU DE 8 MM (5/16 PO)

PUERTA de 51mm (2") PORTE DE 51 MM (2 PO)

PUERTA de 44mm (1¾") PORTE DE 44 MM (1 ¾ PO)

PUERTA de 40mm (1 5/8") PORTE DE 41 MM (1 5/8 PO)

P509-863

IMPRESO EN LOS EE.UU. 06/02-b
IMPRIMÉ AUX É.-U.