MARK CENTER OF DOOR THICKNESS FOR 1" (25mm) DIA. HOLE

CL

CL LATCH

P509-866

PRINTED IN U.S.A. 06/02-b

DETACH HERE

HIGH BEVEL

LOW BEVEL

FLAT NO BEVEL

HIGH BEVEL

LOW BEVEL

TEMPLATE FOR INSTALLING SCHLAGE® D25D LEVER LOCKS

2¾" (70mm) BACKSET

CL LATCH

IMPORTANT
FOR HIGH BEVEL PLACE OUTSIDE LINE AT EDGE OF DOOR
FOR FLAT DOORS PLACE CENTER LINE AT EDGE OF DOOR
FOR LOW BEVEL PLACE INSIDE LINE AT EDGE OF DOOR

MARK CENTER FOR 5/16" (8mm) HOLE, 5/8" (16mm) DEEP, ON **INSIDE ONLY** OF DOOR

MARK CENTER FOR 2⅛" (54mm) HOLE

MARK CENTER FOR 5/16" (8mm) HOLE, 5/8" (16mm) DEEP, ON **INSIDE ONLY** OF DOOR

MARQUE EL CENTRO DEL GROSOR DE LA PUERTA PARA UN AGUJERO DE 25mm (1") DE DIAMETRO

MARQUER UN TROU DE 25 MM (1 PO) DE DIAMÈTRE AU CENTRE DE L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE

CL

CL PESTILLO SERRURE

P509-866

IMPRESO EN LOS EE.UU. 06/02-b
IMPRIMÉ AUX É.-U.

SEPARAR AQUÍ DÉTACHER ICI

BISEL ALTO BISEAU FORT

PLANO PLAT, AUCUN BISEAU

BISEL ALTO BISEAU FORT

BISEL BAJO BISEAU FAIBLE

BISEL BAJO BISEAU FAIBLE

PLANTILLA PARA INSTALAR LAS CERRADURAS DE MANIJA D25D DE SCHLAGE®

GABARIT POUR INSTALLER UNE SERRURE À LEVIER D25D DE SCHLAGE®

DISTANCIA DE BOCALLAVE DE 70mm (2¾")
ÉCARTEMENT DE 70MM (2¾ PO)

CL PESTILLO SERRURE

IMPORTANTE
PARA EL BISEL ALTO, COLOQUE LA LINEA EXTERIOR AL BORDE DE LA PUERTA
PARA LAS PUERTAS LLANAS, COLOQUE LA LINEA CENTRAL AL BORDE DE LA PUERTA
PARA EL BISEL BAJO, COLOQUE LA LINEA INTERIOR AL BORDE DE LA PUERTA

IMPORTANT
POUR UN BISEAU FORT, PLACER LA LIGNE EXTÉRIEURE AU REBORD DE LA PORTE.
POUR UNE PORTE PLATE, PLACER LA LIGNE CENTRALE AU REBORD DE LA PORTE.
POUR UN BISEAU FAIBLE, PLACER LA LIGNE INTÉRIEURE AU REBORD DE LA PORTE.

MARQUE EL CENTRO PARA UN AGUJERO DE 8mm (5/16"), CON UNA PROFUNDIDAD DE 16mm (5/8"), **SOLO EN EL LADO INTERIOR** DE LA PUERTA

MARQUER LE CENTRE POUR UN TROU DE 8 MM (5/16 PO), D'UNE PROFONDEUR DE 16 MM (5/8 PO), SUR L'INTÉRIEUR DE LA PORTE SEULEMENT.

MARQUE EL CENTRO PARA UN AGUJERO DE 54mm (2⅛")

MARQUER LE CENTRE D'UN TROU DE 54 MM (2⅛ PO)

MARQUE EL CENTRO PARA UN AGUJERO DE 8mm (5/16"), CON UNA PROFUNDIDAD DE 16mm (5/8"), **SOLO EN EL LADO INTERIOR** DE LA PUERTA

MARQUER LE CENTRE POUR UN TROU DE 8 MM (5/16 PO), D'UNE PROFONDEUR DE 16 MM (5/8 PO), SUR L'INTÉRIEUR DE LA PORTE SEULEMENT.